

## Anhang

### **zu 7. Für den Abbruch vorgesehene Geräte und Sicherungsmaßnahmen**

- Presslufthammer, Bagger, Autokran, Schneidbrenner, Winkelschleifer und verschiedene Handwerkzeuge
- Die bestehenden stationären Feuerlösch- und Brandbekämpfungseinrichtungen sind solange wie möglich einsatzbereit zu halten. Bei sämtlichen Heißarbeiten (Brennen, Schneiden) sind transportable Brandbekämpfungseinrichtungen (Feuerlöscher) vorzuhalten. Freigelegte Öffnungen sind gegen Absturz zu sichern. Arbeiten in verschiedenen Ebenen, die das Herabfallen von Material bedingen können, sind nicht statthaft. Vor Beginn der Baumaßnahmen muss ein SiGe-Plan und eine Baustellenordnung erstellt werden. Der Bereich des Tanklagers I muss während der Baumaßnahmen mit geeigneten baulichen Maßnahmen gegen angrenzende Ex-Zonen abgeschottet werden.